

25

給油一覧表

No.	給油項目	使用オイル	容量	初回交換 (時間)	定期交換・注油 (時間)
1	燃料	自動車用レギュラーガソリン	32.5L	—	—
2	エンジンオイル	SAE 10W-30 API SL 級以上	3.7L (4.2L)※	50	100
3	メインミッションオイル	ギヤオイル SAE90	1.7L		600
4	サブミッションオイル		1.8L		
5	フロントデフオイル		1.3L		
6	リアデフオイル		1.3L		
7	オイルタンク	油圧作動油 ISO VG32	2.6L	—	2年毎
8	噴霧用ポンプクランクケース	SAE 10W-30	1.15L	50	100
9	噴霧用ポンプシリンダ元金具		3~5 滴	—	100また1年毎
10	送風機変速機	ギヤオイル SAE90	0.4L	50	600
11	各ワイヤ部	ギヤオイル SAE90	3~5 滴		
12	グリス 注入	ブレーキ・クラッチペダル軸	シャーシグリス	適量	20
		フロント・リアアクスル			
		プロペラシャフト			
13	ラジエータ	L L C	6.3L	—	2年毎
15	ブレーキフルード	JIS3 種(BF-3)DOT3	—	—	2年毎

※オイルフィルタ交換時