

■駐車ブレーキ

- レバーは操作力100Nの時、3～5ノッチが標準です。ノッチが確実にロックされているか、確認してください。

注意 ●ブレーキ、クラッチ、ハンドルは運転上重要な部品です。点検のみにとどめ異常を感じた時は、自分では調整せず販売店のサービス担当者に依頼してください。

25 給油一覧表

■給油一覧表

No	給油項目	使用オイル	容量	初期交換 (時間)	定期交換・注油 (時間毎)
1	燃料	軽油 (JIS 2号)	28 L	—	—
2	エンジンオイル	SAE 10W-30 API CD級以上	6.0 L	50	100
3	メインミッションオイル	ギヤオイル SAE 90	1.0 L		600
4	サブミッションオイル		1.8 L		
5	フロントデフオイル		0.8 L		
6	リヤデフオイル		1.0 L		
7	オイルタンク	油圧作動油 ISO VG32	2.7 L	—	2年毎
8	噴霧用ポンプ・クランクケース	SAE 10W30 SJ級以上	1.15 L	50	100
9	噴霧用ポンプ・シリンダ元金具		3～5滴	—	始業毎
10	送風機変速機	新日本石油製 ファームユニバーサル	0.4 L	50	600
11	各ワイヤ部	ギヤオイル SAE 90	3～5滴		
12	グリス 注 入	ブレーキ・クラッチペダル軸	シャーシグリス	20	20
		フロント・リヤアクスル			
		プロペラシャフト			
13	ラジエータ	LLC	3.4 L	—	2年毎
14	湿式ブレーキオイル	昭和シェル石油 ゲルコ5090 GL-5	0.5 L	—	—
15	ブレーキフルード	JIS 3種 (BF-3) DOT 3	—	—	2年毎