

No.	給油項目	使用オイル	容量	初回交換 (時間)	定期交換・注油 (時間)
1	燃料タンク	軽油	28L	—	—
2	エンジンオイル	JASO DH-2	4.0L (4.5L)※	50	100
3	メインミッションオイル	ギヤオイルSAE90	1.0L		600
4	サブミッションオイル		1.8L		
5	フロントデフオイル		0.8L		
6	リヤデフオイル		1.0L		
7	オイルタンク	油圧作動油 ISO VG32	5.0L	—	2年毎
8	噴霧用ポンプクランクケース	SAE10W-30	1.25L	50	100
9	噴霧用ポンプシリンダ元金具	API SH 級以上	3~5 滴	—	100また1年毎
10	送風機変速機	ギヤオイルSAE90	0.4L	50	600
11	各ワイヤ部	ギヤオイルSAE90	3~5 滴		
12	グリス 注入	ブレーキ・クラッチペダル軸	シャーシグリス	適量	20
		フロント・リヤアクスル			
		プロペラシャフト			
13	ラジエータ	LLC	6.5L	—	2年毎
14	湿式ブレーキオイル	昭和シェル石油 ゲルコ5090 GL-5	0.5	—	—
15	ブレーキフルード	JIS3種(BF-3)DOT3	—	—	2年毎

※オイルフィルタ交換時