

11. 定期交換部品と各部の給油脂

定期交換部品と各部の給油脂一覧表

記号説明 ○：点検 ◎：グリス給油脂

No	点検給油箇所	参照ページ	油脂種類	給油量 (L)※1	点検			交換時期	
					日常点検	6ヶ月	1年	初回	2回目以降
1	エンジン	32、39	E・O(1)	6.8※2	○			50時間	100時間
2	中間ミッション	38	G・O	2.5			○	50時間	200時間
3	走行ミッション	38	G・O	6.5			○	50時間	200時間
4	フロントデフ	39	G・O	2.6※3			○	100時間	300時間
5	フロントナックル左右各	39	G・O	0.6※3			○	100時間	300時間
6	リヤデフ	38	G・O	1.4			○	100時間	300時間
7	パワーステアリング オイルタンク	32、38	H・O	6.5	○			2年	
8	パワーステアリングホース	32	-	-	○			2年	
9	ブレーキリザーブタンク	32、38	B・O	-		○		2年	
10	噴霧ポンプオイル	34、41	E・O(2)	1.5	○			50時間	100時間 又は1年
11	噴霧ポンプ注油口	25	E・O(2)	3~5滴			○		
12	ペダルピボット (ブレーキ、クラッチ)	43	G	-		◎			
13	かくはんシャフト	43	G	-		◎			
14	リーフスプリング・ピン	43	G	-		◎			
15	プロペラシャフト	43	G	-		◎			
16	ファンシャフト	43	G	-		◎			
17	ラジエータ	34、41	LLC	10.0	○			1年	
18	バッテリー	33	B	-	○	○			
19	遮断板スライドレール	43	G	-		◎			
20	エアクリーナエレメント	33	-	-	○			1年	
21	エンジンオイルエレメント	39	-	-		○		50時間	200時間
22	燃料フィルタ	40	-	-		○		300時間	
23	ラジエータホース	33	-	-	○			2年	
24	送風ファンレバー	43	G	-		◎			
25	薬液タンクゲージホース	-	-	-				1年	

※1：油脂の交換時、車両から油脂は完全には排出できません。上記オイル量は初期の状態では給油する際の目安量です。残存している量も加味し、オイルレベルゲージやリザーブタンク等で適正量に調整してください。

※2：エレメントを交換しない時は、0.5L 少なく給油してください。

※3：NO.4,5 は内部で貫通しているため、同時交換とし、合計量が合うようにしてください。

給油脂記号説明

記号	油脂類名	推奨
E・O(1)	エンジンオイル	JASO DH-2、SAE10W-30
E・O(2)	エンジンオイル	API分類CFクラス、SAE10W-30
G・O	ギヤオイル	API分類GL-5クラス、SAE90
H・O	油圧作動油	ISO VG46
B・O	ブレーキオイル	ブレーキフルード DOT-3
G	グリス	リチウム石鹸(Li)JIS2号グリス
LLC	ロングライフクーラント	30% (寒冷地は50%)
B	バッテリー液	市販バッテリー液 (もしくは蒸留水)

※指定以外の油脂類使用による不具合については保証の対象外となることがあります。