

11.定期交換部品と各部の給油脂

定期交換部品と各部の給油脂一覧表

記号説明 ○：点検 ◎：グリス給脂

No	点検給油箇所	参照ページ	油脂種類	給油量 (L)※1	点検			交換時期	
					日常点検	6ヶ月	1年	初回	2回目以降
1	エンジン	28、34	E・O(1)	4.2※2	○			50時間	100時間
2	ファンミッション	33	G・O	0.6			○	50時間	200時間
3	噴霧ポンプ	30、35	E・O(2)	0.6	○			50時間	100時間
4	噴霧ポンプ注油口	21	E・O(2)	3~5滴			○		
5	フロントアクスル	34	G・O	1.4		○		100時間	300時間
	ナックル(左右各)	34	G・O	0.15		○		100時間	300時間
6	トランスアクスル	33	G・O	2.8※3		○		100時間	300時間
	トランスアクスルサブミッション	33	G・O	0.3		○		100時間	300時間
7	ペダルピボット (ブレーキ、クラッチ)	37	G	—			◎		
8	油圧シリンダ ※SSA- α 522	37	G	—				◎	
9	送風ファンレバー支点	37	G	—			◎		
10	プロペラシャフト	37	G	—			◎		
11	かくはん	37	G	—			◎		
12	走行駆動ベルト テンションアーム支点	28	G	—			◎		
13	センターピン	37	G	—			◎		
14	ラジエータ	28、35	L L C	4.0	○			1年	
15	バッテリー	29	B	—		○			
16	エアクリーナエレメント	30	—	—	○			1年	
17	エンジンオイルエレメント	34	—	—		○		50時間	200時間
18	燃料フィルタ	34	—	—		○		1年	
19	ラジエータホース	29	—	—	○			2年	
20	電動遮断板スライドレール ※SSA- α 522	37	G	—	◎				
21	パワステオイルタンク ※SSA- α 522	27、33	H・O	2.8	○			2年	
22	パワステホース ※SSA- α 522	28	—	—	○			2年	
23	油圧シリンダ ※SSA- α 522	37	G	—			◎		
24	薬液タンクゲージホース	—	—	—				1年	

※1：油脂の交換時、車両から油脂は完全には排出できません。上記オイル量は初期の状態では給油する際の目安量ですので、残存している量も加味し、オイルレベルゲージやリザーブタンク等で適正量に調整してください。

※2：エレメント交換時は +0.2L にしてください。

※3：完全分解時は 3.5L にしてください。

「給油脂記号説明」

記号	油脂類名	推奨
E・O(1)	エンジンオイル	SAE10W-30、API分類 CF クラス
E・O(2)	エンジンオイル	SAE10W-30、API分類 SJ クラス以上
G・O	ギヤオイル	SAE90、API分類 GL-5 クラス
H・O	油圧作動油	ISO VG46
B・O	ブレーキオイル	ブレーキフルード DOT-3
G	グリス	リチウム石鹸(Li) JIS2号グリス
L L C	ロングライフクーラント	30%(寒冷地は50%)
B	バッテリー液	市販バッテリー液(もしくは蒸留水)

※指定以外の油脂類使用による不具合については保証の対象外となる場合があります。