

28. 給油一覽表

A 警告

- ・オイルを抜く場合は、必ず容器に受けてください。
- ・オイルは不用意に捨てないでください。地面への垂れ流しや、河川、湖沼、海洋への廃棄は絶対しないでください。環境を破壊します。

油脂類の点検整備項目

1. ○印は点検時期を示す

2. ※印は初期点検のみを示す

使用油脂	給油箇所	始業	6ヵ月ごと	12ヵ月ごと	単位時間	備考
作動油	メインミッション		○		※50	ISO VG-10 4.3 ℓ 600時間ごと交換
	サブミッション		○		※50	SAE90 2.0 ℓ 600時間ごと交換
ギヤ ー オ イ ル	フロントアクスル		○		※50	SAE90 1.0 ℓ 600時間ごと交換
	ナックルギヤケース		○		※50	SAE90 0.15 ℓ (左右各1箇所) 600時間ごと交換
	リヤデフ		○		※50	SAE90 1.5 ℓ 600時間ごと交換
	各ワイヤ類	○	○			注油
モ ー ビ ル オ イ ル	動噴クランクケース	○	○		※50	SAE10W-30 SC級 1.15 ℓ 100時間ごと交換
	動噴シリンダ元	○	○			注油2~3滴
	エンジンオイル	○	○		※50	ディーゼルエンジン用 SAE10W-30 6.0 ℓ 100時間ごと交換
	走行H-L切替レバー部	○	○			注油2~3滴
	4WD-2WD切替レバー部	○	○			↑
	送風機H-L切替レバー部	○	○			↑
	巻取機シャフト部	○	○			↑
	センタークロスピン部		○		20	シャーシグリース 万能グリース
グ リ ー ス	ペダルシャフト		○		20	↑
	ステアリングリンク (中間)		○		20	↑
	カクハン機		○		20	↑
	送風機部		○		20	↑
	巻取機ステーシャフト部		○		20	↑
	フロント側プロペラシャフト		○		20	↑
	リヤ側プロペラシャフト		○		20	↑