

28. 給油一覧表

▲ 警告

- ・オイルを抜く場合は、必ず容器に受けてください。
- ・オイルは不用意に捨てないでください。地面への垂れ流しや、河川、湖沼、海洋への廃棄は絶対しないでください。環境を破壊します。廃油の処理については、オイルの購入先にご相談の上処理してください。

油脂類の点検整備項目						
1. ○印は点検時期を示す						
2. ※印は初期点検のみを示す						
使用油脂	給油箇所	始業	6ヵ月ごと	12ヵ月ごと	単位時間	備考
作動油	メインミッション		○		※50	ISO VG-10 4.3 ℓ 600時間ごと交換
ギオヤール	サブミッション		○		※50	SAE90 2.0 ℓ 600時間ごと交換
	リヤデフ		○		※50	SAE90 1.2 ℓ 600時間ごと交換
モータールオイル	各ワイヤ類	○				注油
	動噴クランクケース	○			※50	SAE10W-30 SC級 2.5 ℓ 100時間ごと交換
	動噴シリンダ元	○				注油2~3滴
	エンジンオイル	○			※50	ディーゼルエンジン用 SAE10W-30 5.1 ℓ 100時間ごと交換
	巻取機シャフト部	○				↑
グリス	ブレーキペダル、及びクラッチペダル シャフト部		○		20	シャーシグリース 万能グリース
	センタークロス		○		20	↑
	送風機カムクラッチ (防塵網奥)		○		20	↑
	カクハン機		○		20	↑
	モノフレックスポンプピロースロック		○		20	↑