

## ■駐車ブレーキ

- レバーは操作力100Nの時、3～5ノッチが標準です。ノッチが確実にロックされているか、確認してください。

**注意** ●ブレーキ、クラッチ、ハンドルは運転上重要な部品です。点検のみにとどめ異常を感じた時は、自分では調整せず販売店のサービス担当者に依頼してください。

## 25 給油一覧表

## ■給油一覧表

No	給油項目	使用オイル	容量	初期交換 (時間)	定期交換・注油 (時間毎)	
1	燃料	軽油 (JIS 2号)	28 L	—	—	
2	エンジンオイル	SAE 10W-30 API CD級以上	6.0 L	50	100	
3	メインミッションオイル	ギヤオイル SAE 90	1.0 L		600	
4	サブミッションオイル		1.8 L			
5	フロントデフオイル		1.1 L			
6	リヤデフオイル		1.3 L			
7	オイルタンク	油圧作動油 ISO VG32	2.7 L	—	2年毎	
8	噴霧用ポンプ・クランクケース	SAE 10W30 SJ級以上	0.6 L	50	100	
9	噴霧用ポンプ・シリンダ元金具		3～5滴	—	始業毎	
10	送風機変速機	新日本石油製 ファームユニバーサル	0.4 L	50	600	
11	各ワイヤ部	ギヤオイル SAE 90	3～5滴			
12	グリス注入	ブレーキ・クラッチペダル軸 フロント・リヤアクスル プロペラシャフト	シャーシグリース	適量	20	20
	ブレーキ・クラッチペダル軸					
	フロント・リヤアクスル					
13	ラジエータ	LLC	3.4 L	—	2年毎	
14	ブレーキフルード	JIS 3種 (BF-3) DOT 3	—	—	2年毎	