

8. 各部の給油脂一覧表

〈給油脂・注水一覧表〉

記号説明 ○点検 ◎グリース給脂 ▲交換

No	点検給油箇所	種類	量(L)	点検・交換時期							実施日			
				始業	6ヶ月	1年	時間 毎							
							50	100	200	300				
①	エンジン	E・O	9.0 <sup>※1</sup>	○			初回	▲						
②	走行第一ミッション	G・O	5.0			○	初回		▲					
③	走行ミッション	G・O	8.0			○	初回		▲					
④	副変速ロックピン	G	—		◎									
⑤	噴霧ポンプクランクケース	E・O	1.8	○			初回	▲						
⑥	噴霧ポンプシリンダ元	E・O	数滴	○										
⑦	フロントデフ	G・O	3.8			○		初回			▲			
⑧	フロントナックル左右各	G・O	0.6			○		初回			▲			
⑨	リヤデフ	G・O	4.3			○		初回			▲			
⑩	リヤナックル左右各	G・O	0.8											
⑪	パワステオイルタンク	H・O	5.0	○							2年毎▲			
⑫	ブレーキリザーブタンク	B・O	—		○						2年毎▲			
⑬	タイロッドエンド	G	—			◎								
⑭	ペダルピボット (ブレーキ、クラッチ)	G	—		◎									
⑮	かくはん	G	—		◎									
⑯	リーフスプリング・ピン	G	—		◎									
⑰	プロペラシャフト	G	—		◎									
⑱	ファンシャフト	G	—		◎									
⑲	ラジエータ	L L C	12.5	○		▲								
⑳	バッテリー	B	—		○									

※1：エレメント交換時+0.5L

給油脂記号説明

記号	油脂類名	推奨
E・O	エンジン・オイル	SAE10W-30,API分類CDクラス
G・O	ギヤ・オイル	SAE90
H・O	油圧作動油	ISO VG32
B・O	ブレーキオイル	ブレーキフルード DOT-3
G	グリース	リチウム石鹼(Li)JIS2号グリース
L L C	ロングライフクーラント	30% (寒冷地は50%)
B	バッテリー液	市販バッテリー液 (もしくは蒸留水)

◆ファンシャフトグリースアップの方法

ファンキャップ中央のゴムキャップ中心部にカッターなどで切れ目を入れ、グリースポンプで内部のグリースニップルに注入します。

