

No.	給油項目	使用オイル	容量		初回交換 (時間)	定期交換・注油 (時間)
			V602C-DX	V1002CT-DX		
1	燃料タンク	超低硫黄ディーゼル 軽油	28L	40L	—	—
2	エンジンオイル	JASO DH-2 API CJ-4 以上	4.0L (4.5L) ※1		50	100
3	サブミッションオイル	SAE 75W80 GL-4※2	1.8L			600
4	分配器オイル	ギヤオイル SAE90	1.8L			
5	フロントデフオイル (総量)		2.5L	4.1L		
	フロントデフ部		1.5L	1.5L		
	ナックル部左右		各 0.5L	各 1.3L		
6	リヤデフオイル		2.5L	4.1L		
	フロントデフ部		1.5L	1.5L		
	ナックル部左右		各 0.5L	各 1.3L		
7	油圧作動油タンク (オイルタンク)	耐摩耗性油圧作動油 ISO VG46(ISO)	21L	25L	—	2年毎
8	噴霧用ポンプクランク ケース	SAE 10W-30 API SH級以上	0.6L	1.8L	50	100
9	噴霧用ポンプシリンダ元 金具		3~5 滴		—	100また1年毎
10	ブレーキペダル軸	シャーシグリス	適量		20	20
11	ラジエータ	L L C	7.0L		—	2年毎

※1. オイルフィルタ交換時

※2. トラクタ用共通潤滑油 (湿式ブレーキ対応オイル)