

No.	給油項目	使用オイル	容量	初回交換 (時間)	定期交換・注油 (時間)		
1	燃料タンク	超低硫黄ディーゼル軽油	28L	—	—		
2	エンジンオイル	JASO DH-2 API CJ-4 以上	4.0L (4.5L)※1	50	100		
3	サブミッションオイル	SAE75W80 GL-4※2	1.8L		600		
4	分配器オイル	ギヤオイルSAE90	1.8L				
5	フロントデフオイル (総量)		2.5L				
	フロントデフ部		1.5L				
	ナックル部左右		各0.5L				
6	リヤデフオイル		2.5L				
	フロントデフ部		1.5L				
	ナックル部左右		各0.5L				
7	油圧作動油タンク (オイルタンク)		耐摩耗性油圧作動油 ISO VG46(ISO)			21L	—
8	噴霧用ポンプクランクケース		SAE 10W-30 API SH級以上	0.6L		50	100
9	噴霧用ポンプシリンダ元金具			3~5 滴	—	100また1年毎	
10	ブレーキペダル軸	シャーシグリス	適量	20	20		
11	ラジエータ	LLC	7.0L	—	2年毎		

※1. オイルフィルタ交換時

※2. トラクタ用共通潤滑油 (湿式ブレーキ対応オイル)