## 〈給油脂・注水一覧表〉

=-1 == == = = = = = = = = = = = = = = =	○点検	◎グリース給脂	<b>▲ <del></del> +</b>
記号説明			▲交換

						Ľ,	検・交	換時期	}		9		
				<u></u> 6			時間ごと						
No	点検給油箇所	種類	量(L)	常点検	りヶ月	一 件	50	100	200	300			
1	エンジン	E·O	4.O <sub>*1</sub>	0			初回	<b>A</b>					
2	サブミッション	G·0	2.8			0	初回		<b>A</b>				
3	分配器	0 • G	2.0			0	初回		<b></b>				
4	噴霧ポンプ	O E	0.6	0			初回	<b>A</b>					
5	噴霧ポンプシリンダ元注油口	O •	数滴	0									
6	フロントデフ	0 • G	2.6 <sub>*2</sub>			0	初回			•			
7	フロントナックル左右各	0 G	0.6 <sub>*2</sub>			0	初回			•			
8	リーフスプリング・ピン (リーフスプリング装着車のみ)	G	_		0								
9	リヤデフ(左右減速機含 む)	G·O	4.0			0	初回			•			
10	オイル(作動油)タンク	H · O	20	0	2年ごと▲								
11	燃料タンク	軽油	30	0									
12	タイロッドエンド	G				0							
13	ペダル軸受部 (ブレーキ、クラッチ)	G	_			0							
14	送風ファンミッション <sub>※3</sub>	G·O	0.5			0	初回		<b>A</b>				
15	ラジエータ	LLC	6.0	0				1年	ごと▲				
16	バッテリ	В	1		0								
17	電動遮断板スライドレール (電動遮断板装着車のみ)	G	_	0									

※1:エレメント交換時+O.5L

%2: No.6,7 は内部で貫通していますので、同時交換と

し、合計量が合うようにしてください。総量 3.8L

※3:オイル交換は送風ファン部を外して行います。

## 給油脂記号説明

記 号	油脂類名	推 奨			
E·O	エンジン・オイル	SAE10W-30,API分類CFクラス			
G·O	ギヤ・オイル	SAE90、API分類GL―5クラス			
Η・О	油圧作動油	耐摩耗性油圧作動油 VG46			
G	グリース	リチウム石鹸(Li)JIS2号グリース			
LLC	ロングライフクーラント	30% (寒冷地は50%)			
В	バッテリ液	市販バッテリ液(もしくは蒸留水)			

※指定以外の油脂類使用による不具合については保証の対象外となることがあります。