

11.定期交換部品と各部の給油脂

定期交換部品と各部の給油脂一覧表

記号説明 ○：点検 ◎：グリスアップ

No	点検給油箇所	参照 ページ	油脂種類	給油量 (L) ※1	点検			交換時期	
					日常 点検	6 ヶ月	1 年	初回	2回目 以降
1	燃料タンク	36	軽油 (S10)	30	○				
2	エンジン	37	E・O (1)	5.6※2	○			50 時間	100 時間
3	サブミッション	45	G・O	3			○	50 時間	200 時間 又は 2 年
4	分配器	44	G・O	3			○	50 時間	200 時間 又は 2 年
5	フロントデフ	45	G・O	2.6※3			○	50 時間	300 時間
6	フロントナックル左右各	45	G・O	0.6※3			○	50 時間	300 時間
7	リヤデフ (左右減速機含む)	45	G・O	4.0			○	50 時間	300 時間
8	送風ファンベアリングケース	47	G・O	0.06				50 時間	200 時間 又は 2 年
9	作動油タンク・ホース	36, 44	H・O	18	○			2 年	
10	作動油ラインフィルタ	44	—	—		○		2 年 (作動油交換時)	
11	噴霧ポンプ	48	E・O (2)	0.6	○			50 時間	100 時間
12	噴霧ポンプシリンダ元	48	E・O (2)	3~5 滴			○		100 時間 又は 1 年
13	タイロッドエンド	50	G	—			◎		
14	ブレーキペダル軸受部	50	G	—			◎		
15	かくはんシャフト	50	G	—			◎		
16	リーフスプリングピン	50	G	—			◎		
17	ラジエータ	39, 48	L L C	7.5	○			1 年	
18	バッテリー	38	B	—	○	○			
19	遮断板スライドレール (装着車のみ)	50	G	—	◎				
20	エアクリーナエレメント	39	—	—	○			1 年	
21	エンジンオイルエレメント	46	—	—				50 時間	200 時間
22	燃料フィルタ	47	—	—				300 時間	
23	ラジエータホース	38	—	—	○			2 年	
24	送風ファンレバー	18	G	—			◎		
25	送風ファンクラッチリンク	—	G	—			◎		
26	薬液タンクゲージホース	—	—	—				1 年	

※1：油脂の交換時、車両から油脂は完全には排出できません。上記オイル量は初期の状態での給油する際の目安量です。残存している量も加味し、オイルレベルゲージやリザーブタンク等で適正量に調整して下さい。

※2：エレメントを交換しない時は、0.2L 少なく給油して下さい。

※3：NO.5 と 6 は内部で貫通しているため同時交換とし、合計量が 3.8L になるようにして下さい。

給油脂記号説明

記号	油脂類名	推奨
E・O (1)	エンジンオイル	JASO DH-2、SAE10W-30
E・O (2)	エンジンオイル	API 分類 SJ 級、SAE10W-30
G・O	ギヤオイル	API 分類 GL-5 級、SAE90
H・O	油圧作動油	ISO VG46
G	グリス	リチウム石鹸 (Li) JIS 2号グリス
L L C	ロングライフクーラント	30% (寒冷地は50%)
B	バッテリー液	市販バッテリー液 (もしくは蒸留水)

※指定以外の油脂類使用による不具合については保証の対象外となる場合があります。