

## 28. 給油一覧表

## ▲ 警告

- ・オイルを抜く場合は、必ず容器に受けてください。
- ・オイルは不用意に捨てないでください。地面への垂れ流しや、河川、湖沼、海洋への廃棄は絶対しないでください。環境を破壊します。廃油の処理については、オイルの購入先にご相談の上処理してください。

油脂類の点検整備項目		1. ○印は点検時期を示す 2. ※印は初期点検のみを示す					備考
使用油脂	給油箇所	始業	6ヵ月ごと	12ヵ月ごと	単位時間		
ギヤ ー オ イ ル	メインミッション		○		※50	SAE90 3.0 ℓ 600時間ごと交換	
	サブミッション		○		※50	SAE90 0.5 ℓ 600時間ごと交換	
	フロントアクスル		○		※50	SAE90 1.0 ℓ 600時間ごと交換	
	ナックルギヤケース		○		※50	SAE90 0.15 ℓ (4カ所) 600時間ごと交換	
モ ー ビ ル オ イ ル	分配器		○		※50	SAE10W-30 1.4 ℓ 100時間ごと交換	
	各ワイヤ類	○	○			注 油	
	動噴クランクケース	○	○		※50	SAE10W-30 SC級 1.15 ℓ 100時間ごと交換	
	動噴シリンダ元	○	○			注油2~3滴	
イ ン ジ ン オ イ ル	エンジンオイル	○	○		※50	ディーゼルエンジン用 SAE10W-30 5.1 ℓ 100時間ごと交換	
グ レ ー ス	センタークロスピン		○		20	シャーシグリース 万能グリース	
	ブレーキペダル		○		20	↑	
	クラッチペダル		○		20	↑	
	変速リンク (前)		○		20	↑	
	変速リンク (後)		○		20	↑	
	ステアリングリンク (中間)		○		20	↑	
	走行ベルトテンション		○		20	↑	