

## 3 1. 給油一覧表

## ▲警告

・オイルを抜く場合は、必ず容器に受けてください。  
 ・オイルは不用意に捨てないでください。地面への垂れ流しや、河川、湖沼、海洋への廃棄は絶対しないでください。環境を破壊します。廃油の処理については、オイルの購入先にご相談の上処理してください。

油脂類の点検整備項目						
1. ○印は点検時期を示す 2. ※印は初期点検のみを示す						
使用油脂	給油箇所	始業	6ヵ月ごと	12ヵ月ごと	単位時間	備考
ギヤ ー 油 ル	メインミッション		○		※50	SAE90 3.5 ℓ 600時間ごと交換
	サブミッション		○		※50	SAE90 0.3 ℓ 600時間ごと交換
	フロントアクスル		○		※50	SAE90 1.4 ℓ 600時間ごと交換
	ナックルギヤケース		○		※50	SAE90 0.15 ℓ (4カ所) 600時間ごと交換
モ ー ビ ル 油 ル	分配器		○		※50	SAE10W-30 1.4 ℓ 100時間ごと交換
	各ワイヤ類	○	○			注 油
	動噴クランクケース	○	○		※50	SAE10W-30 SC級 1.15 ℓ 100時間ごと交換
	動噴シリンダ元	○	○			注油2～3滴
	エンジンオイル	○	○		※50	ディーゼルエンジン用 SAE10W-30 5.1 ℓ 100時間ごと交換
グ リ ー ス	センタークロスピン		○		20	シャーシグリース 万能グリース
	ブレーキペダル		○		20	↑
	クラッチペダル		○		20	↑
	変速リンク (前)		○		20	↑
	変速リンク (後)		○		20	↑
	ステアリングリンク (中間)		○		20	↑
	走行ベルトテンション		○		20	↑
	かくはん機		○		20	↑
作 動 油	ポンプユニット	○				1.7 ℓ 300時間毎交換 (α510DXのみ)

## 推奨油圧作動油一覧

モービル石油	出光興産	日本石油	コスモ石油	三菱石油	昭和シェル石油
モビル DTE 25, 26	グアニー スーパーハイトロ 46, 56, 68	スーパー ハイランド 46, 56, 68	コスモ ハイトロ AW 46, (56), 68	ダイヤモンド ハイトロフルート EP 46, 56, 68	シェルテラス オイル K46, K56