

31. 給油一覽表



- ・ オイルを抜く場合は、必ず容器に受けてください。
- ・ オイルは不用意に捨てないでください。地面への垂れ流しや、河川、湖沼、海洋への廃棄は絶対にしないでください。環境を破壊します。廃油の処理については、オイルの購入先にご相談の上処理してください。

油脂類の点検整備項目						
1. ○印は点検時期を示す。 2. ※印は初期点検のみを示す。						
使用油脂	給油箇所	始業	6ヵ月ごと	12ヵ月ごと	単位時間	備考
ギヤオイル	メインミッション		○		※50	SAE90 3.5L 600時間毎交換
	サブミッション		○		※50	SAE90 0.3L 600時間毎交換
	フロントアクスル		○		※50	SAE90 1.4L 600時間毎交換
	ナックルギヤケース		○		※50	SAE90 0.15L (4ヶ所) 600時間毎交換
モーターオイル	分配器		○		※50	SAE10W-30 1.4L 100時間毎交換
	各ワイヤ類	○	○			注油
	動噴クランクケース	○	○		※50	SAE10W-30 1.15L 100時間毎交換
	動噴シリンダ元	○	○			注油2~3滴
	エンジンオイル	○	○		※50	ディーゼルエンジン用 SAE10W-30 5.1L 100時間毎交換
グリース	センタークロスピン		○		20	シャーシグリース 万能グリース
	ブレーキペダル		○		20	
	クラッチペダル		○		20	
	変速リンク(前)		○		20	
	変速リンク(後)		○		20	
	ステアリングリンク(中間)		○		20	
	走行ベルトテンション		○		20	
	かくはん機		○		20	
作動油	ポンプユニット	○				1.7L 300時間毎交換

推奨油圧作動油一覽

モービル石油	出光興産	新日本石油	コスモ石油	三菱石油	昭和シェル石油
モービル DTE 25,26	ダフニー スーパーハイドロ 46,56,68	スーパー ハイランド 46,56,68	コスモ ハイドロAW 46, (56), 68	ダイヤモンド ハイドロフルード EP46,56,68	シェルテラス オイル K46, K56