

▲警告

・オイルを抜く場合は、必ず容器に受けてください。
 ・オイルは不用意に捨てないでください。地面への垂れ流しや、河川、湖沼、海洋への廃棄は絶対しないでください。環境を破壊します。廃油の処理については、オイルの購入先にご相談の上処理してください。

油脂類の点検整備項目						
1. ○印は点検時期を示す 2. ※印は初期点検のみを示す						
使用油脂	給油箇所	始業	6ヵ月ごと	12ヵ月ごと	単位時間	備考
ギヤ ー オ イ ル	メインミッション		○		※50	SAE90 3.5ℓ 600時間ごと交換
	サブミッション		○		※50	SAE90 0.3ℓ 600時間ごと交換
	フロントアクスル		○		※50	SAE90 1.4ℓ 600時間ごと交換
	ナックルギヤケース		○		※50	SAE90 0.15ℓ (4カ所) 600時間ごと交換
モ ー ビ ル オ イ ル	分配器		○		※50	SAE10W-30 1.4ℓ 100時間ごと交換
	各ワイヤ類	○	○			注油
	動噴クランクケース	○	○		※50	SAE10W-30 SC級 1.15ℓ 100時間ごと交換
	動噴シリンダ元	○	○			注油2~3滴
	エンジンオイル	○	○		※50	ディーゼルエンジン用 SAE10W-30 5.1ℓ 100時間ごと交換
グ リ ー ス	センタークロスピン		○		20	シャーシグリース 万能グリース
	ブレーキペダル		○		20	↑
	クラッチペダル		○		20	↑
	変速リンク (前)		○		20	↑
	変速リンク (後)		○		20	↑
	ステアリングリンク (中間)		○		20	↑
	走行ベルトテンション		○		20	↑
	かくはん機		○		20	↑
作 動 油	ポンプユニット	○				1.7ℓ 300時間毎交換 (α510DXのみ)

推奨油圧作動油一覧

モービル石油	出光興産	日本石油	コスモ石油	三菱石油	昭和シェル石油
モビル DTE 25,26	ダブニー スーパーハイドロ 46,56,68	スーパー ハイランド 46,56,68	コスモ ハイドロ AW 46,(56),68	ダイヤメント ハイドロロード EP 46,56,68	シェルテラス オイル K46,K56