

■給油一覧表

No.	給油項目	使用オイル	容量	初期交換 (時間)	定期交換及び注油 (時間毎)
1	燃料	軽油	200L	-	-
2	※1 エンジンオイル (フィルタ含む)	SAE10W-30 JASO DH-2 級 または API CJ-4 級	13.2L	50	100
3	ミッションオイル	ギヤオイルSAE90	1.2L		600
4	噴霧用ポンプ 減速機オイル		0.42L		
5	噴霧用ポンプ クランクケース	SAE10W-30 API SH級以上	2.0L		100
6	噴霧用ポンプ シリンダ元金具		3~5滴		100または1年毎
7	オイルタンク	油圧作動油(耐摩耗性) VG46(ISO)	約75L		-
8	ラジエータ	LLC	8.2L	-	600または2年以内
9	操舵軸摺動部	シャーシグリース	適量	-	20
10	トルクロッド				
11	サスペンションシリンダ				
12	タイロッドエンド (ステアリング)				
13	ラダー回動軸				
14	リヤガードパイプ回動軸				
15	カクハンケース				
16	薬剤タンク 残量センサケース				
17	ブームリフト回動軸				
18	ブームリフトシリンダ				
19	水平制御装置 ロッド回動軸				
20	水平制御装置 傾斜シリンダ回動軸				
21	ブーム開閉回動軸				
22	ブーム開閉シリンダ				
23	ブームチルト回動軸				
24	ブームチルトシリンダ				
25	ユニバーサルジョイント				
26	ブーム伸縮チェーン・ ワイヤ				
27	ブームガイドローラ				

※1 エンジンオイルについて

指定グレードのオイルを必ず使用してください。指定グレード以外のエンジンオイルを使用するとDPFの再生頻度が増加し、作業能率の低下や燃料消費量が増加します。