

給油一覧表

No	給油項目	使用オイル	容量	初期交換 (時間)	定期交換及び注油 (時間毎)	
1	燃料	自動車用無鉛ガソリン	0L	—	—	
2	エンジンオイル	SAE10W-30 SH級以上	1.1L	20	50	
3	メインミッションオイル	ギヤオイル SAE90	2.0L	50	600	
4	サブミッションオイル		同上	同上		
5	フロントデフオイル		1.4L	同上	同上	
6	パワステオイル	油圧作動油 (耐摩耗性) VG32 (ISO)	1.3L	同上	200	
7	噴霧用ポンプ クランクケース	SAE10W-30 API SJ級以上	0.6L	同上	100	
8	噴霧用ポンプ・シリンダ元金具	同上	3~5滴	始業毎	始業毎	
9	各ワイヤ部	同上	同上	同上	同上	
10	グリース 注入	ブレーキペダル軸	シャーシグリース	適量	—	20
		クラッチペダル軸	同上	同上	—	同上
		主変速レバー	同上	同上	—	同上
		ブームリフト・開閉支点軸	同上	同上	—	同上
		プロペラシャフト	同上	同上	—	1年毎

◇グリース注入箇所一覧

