

22 給油一覧表

No	給油項目	使用オイル	容量	初期交換 (時間)	定期交換 及び注油 (時間毎)	
1	燃料	自動車用無鉛ガソリン	6ℓ	—	—	
2	エンジンオイル	夏SAE30、冬SAE20 SC級以上	0.9ℓ	20	50	
3	メインミッションオイル	ギヤオイルSAE90	2.0ℓ	50	600	
4	サブミッションオイル	//	0.3ℓ	//	//	
5	フロントデフオイル	//	1.5ℓ	200	//	
6	パワステオイル	油圧作動油 (耐摩耗性) VG32	1.5ℓ	//	2年毎	
7	動噴クランクケース	SAE10W-30 SC級以上	0.6ℓ	50	100	
8	動噴シリンダ元金具	//	3~5滴	始業時	←	
9	ブーム軸受部	//	2~3滴	//	←	
10	各ワイヤ部	//	//	//	←	
11	グ リ ス 注 入	ブレーキペダル軸	シャーシグリス	適量	20	←
		クラッチペダル軸	//	//	//	←
		エンジンテンションプーリ軸	//	//	//	←
		ナックル上部 (前後左右)	//	//	//	←
		ステアリングロッドエンド	//	//	//	←
		バッテリーターミナル	//	全面塗布	—	年1回