

## 22 給油一覧表

| No. | 給油項目                  | 使用オイル                      | 容量   | 初期交換<br>(時間) | 定期交換<br>及び注油<br>(時間毎) |
|-----|-----------------------|----------------------------|------|--------------|-----------------------|
| 1   | 燃料                    | 自動車用無鉛ガソリン                 | 12ℓ  | —            | —                     |
| 2   | エンジンオイル               | SAE10W-30<br>SH級以上         | 1.1ℓ | 20           | 50                    |
| 3   | メインミッションオイル           | ギヤオイルSAE90                 | 2.0ℓ | 50           | 600                   |
| 4   | サブミッションオイル            | //                         | 0.3ℓ | //           | //                    |
| 5   | フロントデフオイル             | //                         | 1.5ℓ | 200          | //                    |
| 6   | パワステオイル               | 油圧作動油 (耐摩耗性)<br>VG32 (ISO) | 1.5ℓ | //           | 2年毎                   |
| 7   | 動噴クランクケース             | SAE10W-30<br>SC級以上         | 0.6ℓ | 50           | 100                   |
| 8   | 動噴シリンダ元金具             | //                         | 3~5滴 | 始業時          | ←                     |
| 9   | ブーム軸受部                | //                         | 2~3滴 | //           | ←                     |
| 10  | 各ワイヤ部                 | //                         | //   | //           | ←                     |
| 11  | ブレーキペダル軸              | シャーシグリス                    | 適量   | 20           | ←                     |
|     | グ<br>リ<br>ス<br>注<br>入 | クラッチペダル軸                   | //   | //           | ←                     |
|     |                       | エンジンテンションプーリ軸              | //   | //           | ←                     |
|     |                       | ナックル上部(前後左右)               | //   | //           | ←                     |
|     |                       | ステアリングロッドエンド               | //   | //           | ←                     |
|     |                       | バッテリーターミナル                 | //   | 全面塗布         | —                     |