

22 給油一覽表

No.	給油項目	使用オイル	容量	初期交換 (時間)	定期交換 及び注油 (時間毎)	
1	燃料	自動車用無鉛ガソリン	6L	—	—	
2	エンジンオイル	夏SAE30、冬SAE20 SG級以上	0.9L	20	50	
3	メインミッションオイル	ギヤオイルSAE90	2.0L	50	600	
4	サブミッションオイル	〃	0.3L	〃	〃	
5	フロントデフオイル	〃	1.5L	200	〃	
6	パワステオイル	油圧作動油(耐摩耗性) VG32	1.5L	〃	2年毎	
7	動噴クランクケース	SAE10W-30 SC級以上	0.6L	50	100	
8	動噴シリンダ元金具	〃	3~5滴	始業時	←	
9	ブーム軸受部	〃	2~3滴	〃	←	
10	各ワイヤ部	〃	〃	〃	←	
11	グ リ ス 注 入	ブレーキペダル軸	シャーシグリス	適量	20	←
		クラッチペダル軸	〃	〃	〃	←
		エンジンテンションプーリ軸	〃	〃	〃	←
		ナックル上部(前後左右)	〃	〃	〃	←
		操舵切り替え装置(2ヶ所)	〃	〃	〃	←
		サイドブーム支点軸(左右)	〃	〃	〃	←
		ステアリングロッドエンド	〃	〃	〃	←
		バッテリーターミナル	〃	全面塗布	—	年1回