

23 給油一覽表

No	給油項目	使用オイル	容量	初期交換 (時間)	定期交換及 び注油 (時間毎)	
1	燃料	自動車用無鉛 ガソリン	12L	—	—	
2	エンジンオイル	SAE10W -30 SH級以上	1.1L	20	50	
3	メインミッションオイル	ギヤオイ ルSAE90	2.0L	50	600	
4	サブミッションオイル	同上	0.3L	同上	同上	
5	フロントデフオイル	同上	1.5L	200	同上	
6	パワステオイル	油圧作動油 (耐摩耗性) VGS32(ISO)	1.5L	同上	2年毎	
7	動噴クランクケース	SAE10W-30 SC級以上	0.6L	50	100	
8	動噴シリンダ元金具	同上	3~5滴	始業毎	始業毎	
9	ブーム軸受け部	同上	2~3滴	同上	同上	
10	各ワイヤ部	同上	同上	同上	同上	
11	ブレーキペダル軸	シャーシグ リース	適量	20	20	
	グ リ ス 注 入	クラッチペダル軸	同上	同上	同上	同上
		エンジンテンション プーリ軸	同上	同上	同上	同上
		ナックル上部(前後左 右)	同上	同上	同上	同上
		ステアリングロッドエ ンド	同上	同上	同上	同上
		バッテリーターミナル	同上	全面塗布	—	年1回
12	切換装置摺動部	同上	適量	—	年1回	