

23 給油一覽表

No	給油項目	使用オイル	容量	初期交換 (時間)	定期交換及び注油 (時間毎)	
1	燃料	軽油 (JIS 2号)	20L	—	—	
2	エンジンオイル	SAE10W-30 API SJ級以上	3.2L	35	100	
3	メインミッションオイル	新日本石油製 77-41エバ-サル	9.5L	50	600	
4	サブミッションオイル		0.8L	同上	同上	
5	フロントデフオイル	ギヤオイル SAE90	1.4L	50	同上	
6	パワステオイル	油圧作動油 (耐摩耗性) VG32 (ISO)	4.0L	同上	200	
7	噴霧用ポンプ クランクケース	SAE10W-30 API SJ級以上	0.6L	50	100	
8	噴霧用ポンプ・シリンダ元金具	同上	3~5滴	始業毎	始業毎	
9	ブーム軸受け部	同上	2~3滴	同上	同上	
10	電動調圧シャフト (速度連動散布装置)	同上	同上	同上	同上	
11	各ワイヤ部	同上	同上	同上	同上	
12	グリス 注入	ブレーキペダル軸	シャージグリス	適量	20	20
		クラッチペダル軸	同上	同上	同上	同上
		ブームリフト・開閉・リフト軸	同上	同上	同上	同上
		ブーム伸縮用チェーン	同上	同上	同上	同上
		プロペラシャフト	同上	同上	同上	1年毎
		攪拌ケース	同上	同上	200	200
13	ラジエータ	LLC	2.2L	—	600	

■グリス注入箇所一覽

