

### ■給油一覧表

No.	給油項目	使用オイル	容量	初期交換 (時間)	定期交換及び注油 (時間毎)
1	燃料	軽油	20L	—	—
2	エンジンオイル	SAE10W-30 API CF級以上	3.0L	50	100※
3	オイルタンク	油圧作動油(耐摩耗性) VG46(ISO)	20L		200
4	サブミッションオイル	ギヤオイルSAE90	0.8L		600
5	フロント・リヤデフオイル		2.2L(輪距1500)		
			2.5L(輪距1800)		
6	ナックルギヤオイル		上:0.25L 下:0.45L		
7	噴霧用ポンプ クランクケース	SAE10W-30 API SH級以上	0.6L	始業毎	始業毎
8	噴霧用ポンプ シリンダ元金具		3~5滴		
9	ブーム軸受け部		2~3滴		
10	各ワイヤ部				
11	ブームリフト・開閉軸 (下記参照)	シャージングリス	適量	20	20
12	ラジエータ	LLC	4.9L	—	600

※100時間に満たなくても1年に1度は給油してください。

汚れたオイルは使用しないで下さい。オイル漏れの原因となります。

#### ● グリス注入箇所

ブーム開閉・チルト軸(左右8箇所)

ブームリフト軸(左右8箇所)

