

## ■給油一覧表

No	給油項目		使用オイル	容量	初期交換 (時間毎)	定期交換・注油 (時間毎)
1	ギヤケース	16ｸﾞﾗｽ	ギヤオイル SAE90	0.75L	50	600
		20ｸﾞﾗｽ		0.6L		
2	噴霧用ポンプ クランクケース	16ｸﾞﾗｽ	SAE10W-30 SC級以上	1.8L	50	100
		20ｸﾞﾗｽ		2.0L		
3	噴霧用ポンプ シリンダ元金具			3~5滴	始業毎	始業毎
4	オイルタンク 油圧作動油		耐摩耗性油圧作動油 ISO.VG32	4.0L	50	600
5	電動調圧歯車噛合い部		シャーシグリス	適量	20	20
6	ブ ーム 部	チェーン				200
7	ブ ーム 部	ガイドローラ軸 ワイヤ ノズルロック部	ギヤオイル SAE90	3~5滴	20	20
8	グ リ ス 注 入	攪拌機	シャーシグリス	適量	20	20
9		ターンスリンダ-5箇所				
10		ターン摺動部-2箇所				
11		開閉シリンダ-2箇所				
12		開閉摺動部-2箇所				
13		高低シリンダ-1箇所 ※高低動タイプのみ				
14		ローラ軸-4箇所 ※高所タイプのみ				
15		上下シリンダ-2箇所				