

■給油一覧表

給油項目		使用オイル	容量	初期交換 (時間)	定期交換及び 注油 (時間毎)	記載ページ
ギヤケース		ギヤオイル SAE90	0.6 L	50	600	P32
噴霧用ポンプ クランクケース		エンジンオイル SAE-10W-30 SH級以上	2.0 L	50	100	P29
噴霧用ポンプ シリンダ取付部			3~5滴	100 ※1	100 ※1	P29
オイルタンク 油圧オイル		耐摩耗性油圧作 動油 VG32 (ISO)	9.0 L	50	200	P31
ブ ー ム 部	チェーン	シャーシグリス	適量塗布	20 ※2	200 ※2	P32
	ワイヤ			20 ※3	20 ※3	P32
	ローラ軸	ギヤオイル SAE90	3~5滴	20	20	P32
	ノズルコック部					P33
ターンリンク部(5ヶ所)		シャーシグリス	適量注入	20	20	P29
反転摺動部(2ヶ所)						P29
反転用油圧シリンダ元						P29
開閉用油圧シリンダ(2ヶ所)						P29
開閉摺動部(2ヶ所)						P30
スライドブーム支点						P30
上下用油圧シリンダ(2ヶ所)						P30
薬剤タンク攪拌機						P30
ユニバーサルジョイント(2ヶ所)						P30
調圧モータ歯車						P30
入力軸						P30
ロワーリンクピン			適量塗布	P30		

※1. 100時間に満たない場合でも1年毎に実施して下さい。

※2. 200時間に満たない場合でも1年毎に実施して下さい。

※3. ワイヤにほつれが発生したら交換をしてください。