

■給油一覧表

給油項目		使用オイル	容量	初期交換 (時間)	定期交換及び 注油 (時間毎)	記載ページ
ギヤケース		ギヤオイル SAE90	0.6 L	50	600	P33
噴霧用ポンプ クランクケース		エンジンオイル SAE-10W-30 SH級以上	2.0 L	50	100	P30
噴霧用ポンプ ハンドポンプ			0.16L	100 ※1	100 ※1	P30
オイルタンク 油圧オイル		耐摩耗性油圧作 動油 VG32 (ISO)	9.0 L	50	200	P32
ブ ー ム 部	チェーン	シャーシグリス	適量塗布	20 ※2	200 ※2	P33
	ワイヤ	リチウム系グリス		20 ※3	200 ※3	
	ワイヤローラ溝			20 ※2	200 ※2	
	ローラ軸	ギヤオイル SAE90	3~5滴	20	20	P34
	ノズルコック部					P34
ターンリンク部(4ヶ所)		シャーシグリス	適量注入	20	20	P30
反転用油圧シリンダ元						P30
反転摺動部(2ヶ所)						P31
開閉用油圧シリンダ(2ヶ所)						P31
スライドブーム支点						P31
開閉摺動部(2ヶ所)						P31
上下用油圧シリンダ(2ヶ所)						P31
薬剤タンク攪拌機						P31
ユニバーサルジョイント(2ヶ所)						P31
調圧モータ歯車						P31
ロワーリンクピン			適量塗布	P31		
入力軸					P31	

※1. 100時間に満たない場合でも1年毎に実施して下さい。

※2. 200時間に満たない場合でも1年毎に実施して下さい。

※3. ワイヤにほつれが発生したら交換して下さい。