

■給油一覧表

給油項目		使用オイル	容量	初期交換 (時間)	定期交換及び注油 (時間毎)
噴霧用ポンプ クランクケース		SAE-10W-30 SH級以上	0.6ℓ	50	100
噴霧用ポンプ シリンダ元金具		SAE-10W-30 SH級以上	3~5滴	始業毎	
増速機潤滑油		ギヤオイル SAE90	0.3ℓ	50	600
油圧作動油		VG32 (ISO)	4.0ℓ	50	200
ロアーリンクピン		シャーシグリス	適量塗布	1年毎	
スタンドの固定ピン		シャーシグリス	適量塗布	1年毎	
入力軸		シャーシグリス	適量塗布	1年毎	
ユニバーサルジョイント		シャーシグリス	適量塗布	1年毎	
調圧弁歯車・ネジ		シャーシグリス	適量塗布	1年毎	
メインコックアームの支点		ギヤオイル SAE90	2~3滴	1年毎	
薬剤タンク蓋・レバーの支点		ギヤオイル SAE90	2~3滴	1年毎	
高低シリンダピン		ギヤオイル SAE90	2~3滴	1年毎	
高低シリンダの駆動チェーン (Bタイプ)		シャーシグリス	適量塗布	1年毎	
センサ部のネジリコイルバネ		ギヤオイル SAE90	2~3滴	1年毎	
センサ部のレバー・アーム接触部		シャーシグリス	適量塗布	1年毎	
スライドブームの 駆動チェーン・ワイヤ		シャーシグリス	適量塗布	1年毎	
ガイドローラ軸		ギヤオイル SAE90	2~3滴	1年毎	
ノズルコック部		ギヤオイル SAE90	2~3滴	1年毎	
※ グ リ ス ア ッ プ	ターン支点(2ヶ所)	シャーシグリス	適量	1年毎	
	ターンリンク(6ヶ所)				
	ターンシリンダ元				
	高低スライド部 ※スタンダードタイプ (上下左右4ヶ所)				
	高低ローラーシャフト ※H/Bタイプ (上下左右4ヶ所)				
	開閉シリンダ(2ヶ所)				
	開閉支点(4ヶ所)				
	スライドブーム支点				
	上下シリンダ(2ヶ所)				
	カクハンケース				
	ユニバーサルジョイント				

※グリスアップ個所の詳細は次ページを参照してください。