

BSM301

- ⑥サイドブームを開き、散布作業の要領でノズルから噴霧し、配管及びノズル内の洗浄を行います。液がなくなるまで散布します。

注意

- 清水がなくなった後、噴霧用ポンプを1分以上回し続けしないでください。噴霧用ポンプの故障原因となります。

■その他の作業

- ①本機は清水できれいに洗浄します。
- ②薬剤は保管庫に戻し鍵を掛けて保管します。
- ③農薬使用日誌をつけます。
- ④使用した容器を洗浄します
- ⑤保護具を洗浄します
- ⑥衣服を脱ぎ全身を洗います。
- ⑦保管は、本機のスタンドを下ろし、スタンドが地面についた状態で行ってください。

16 保守点検

- 各部の点検を下表記載の時期に実施します。

注意

- 点検整備を行うときはブームスプレーヤをトラクタに取付け、スタンドを立てて行います。
- トラクタのエンジンを停止し、油圧をロックし、キーを抜いてから保守点検を行います。
- トラクタのエンジンを掛けた状態で点検整備を行う必要がある場合には、自分で行わずに、必ず販売店のサービス担当者に依頼してください。
- オイル等を廃棄する場合には、適正に廃棄してください。

点検項目表

点検箇所	点検項目	点検及び交換時期	備考
取付けボルト・ナット	ゆるみ	始業前	
	増し締め	緩みが確認された場合又は1年毎	
サイドブーム	シャフトロックピンの磨耗	始業前	使用限度: 9.5mm
ジェットノズル	詰まり	始業前	
	交換	交換 100 時間(目安)	※2
噴霧用ポンプ	クランクケース オイルの汚れ・漏れ・量の点検	始業前	
	クランクケース オイルの交換	100 時間毎(※1)	SAE#10W-30 SJ級以上 0.42リットル
	注油箇所への注油	100 時間毎	SAE#10W-30 SJ級以上 3~5滴
	入力軸のガタ・ゆるみ	始業前	
	入力軸のグリスアップ	ユニバーサルジョイント取り付け時	シャーシグリス
薬液配管接続部	ゆるみ	始業前	
	増し締め	緩みが確認された場合	
吸水ストレーナ	掃除	始業前	
水コシ網	掃除	始業前	
ノズル	詰まり	始業前	
	交換	交換 100 時間(目安)	※2

※1…初回のみ50時間

※2…交換時間前でも次の症状がある場合は交換して下さい。

- ・圧力が上がらない場合
- ・詰まりが発生し掃除しても改善されない場合
- ・噴霧形状が乱れた場合