

CBM-520

2. 運転要領

2-1 運転前の準備

- (1) 機械各部のネジのゆるみを点検します。
- (2) 動力噴霧機

動力噴霧機については動力噴霧機取扱説明書をよく読んで参照してください。

- (3) 各部への給油

(a) 動力噴霧機

(イ) クランクケースへの注油

クランクケース内のオイルが定量入っているかオイルゲージで確かめ、不足している時は補充します。

(モビール油SAE30SC級以上)

- (ロ) クランクケースのシリンダ取付部にある3個の注油口に油差しでモビール(2~3時間毎)を数滴注油します。(図-3)

- (b) ギヤケースの油量を点検し、不足している時は補充します。

(ギヤオイルSAE90)(図-4)




図-3



図-4



図-5

※各部の油類の種類、容量及び交換時期等

部 位	種類及び容量	交換時期
動力噴霧機 クランクケース	モビール油 (SAE30 SC級以上)0.55ℓ	初回50時間 以後 100 時間毎
ギヤケ ー ス	ギヤオイル (SAE90)0.4ℓ	初回50時間 以後 100 時間毎