

CBM-520BA

※ 各部の油類の種類、容量及び交換時期等

部 位	種 類 及 び 容 量	交 換 時 期
動力噴霧機 クランクケース	モビール油(SAE30 SC級以上) 1.15ℓ	初回50時間 以後100時間毎
ギヤケース	ギヤオイル (SAE90)0.4ℓ	初回50時間 以後100時間毎
油圧用 オイルタンク	タービン油(SAE90) (ISO 32)2ℓ	初回50時間 以後100時間毎

【注意】・上記の油類、交換時期は厳守してください。

機械の寿命が短くなることがあります。

- ・油量はゲージで確実にチェックし、範囲のある場合は上のレベルに合わせるようにしてください。油量は多過ぎても少な過ぎても機械に悪影響があります。

(4) トラクタへの装着

- トラクタのローリンクを本機に取付け、リンクピンで固定します。
- トラクタのトップリンクを左右同じネジ山数(最低5山はネジ込む)にし、トップリンクの穴位置に合わせて本機に取付け、リンクピンで固定します。
- ユニバーサルジョイントをトラクタ動力取出軸(PTO)と、本機のメインシャフトに確実に取付け、回り止めクサリをローリンクアームに掛けます。
- トラクタの油圧を作動させて本機を持上げます。
- スタンドを折りたたみます。(前スタンドを先に折りたたみます。)
- 本機の前後の例れはトップリンクの長さで調節します。