



ブロー右側面のベアリングのグリスニップルニ
グリスガンでグリスアップを、巡回ダクト摺動部
にはマシン油を注入してください。

図. ブロー注油部

給油脂類

○:点検、補給
▲:交換

※1は初回のみです。

※2は状態に応じて注油してください。

エンジン部分は、エンジン取扱説明書を参照してください。

項目	使用油脂	規定量	点検・整備時期			
			始業時	20時間	6ヶ月または100時間の短い方	1年または200時間の短い方
エンジンオイル	ガソリンエンジンオイル SE/SF 級 SAE#10W-30	1.2L	○	▲※1	▲	
トランスミッション オイル	ギアオイル SEA#90	全量 0.7L 交換時 0.6L				▲
燃料	自動車用無鉛ガソリン (JIS2号自動車ガソリン)	6.0L	○			
レバー及びテン ションアーム支 点部及び各軸受 け軸受けと駆動 チェーン	ガソリンエンジンオイル SE/SF 級 SAE#10W-30 または、 リチウムグリース2号	適宜		○※2		
減速ボックス	リチウムグリース2号	適宜			○※2	