

作業のしかた

〈定期点検整備箇所一覧表〉

項目	点検内容		点検時期			備考	
			始業	月例	年次		
安全スイッチ	・エンジン始動時、安全スイッチが正常に作動することを調べる。	正常に作動すること。	○	○	○	点検/調整 57～60 ページ	
	・エンジン運転中、安全スイッチが正常に作動することを調べる。	正常に作動すること。	○	○	○		
刈 刃 部	ナイフ (刈刃)	・刈刃の割れ、摩耗がないことを調べる。	割れ・異常摩耗が無いこと。	○	○	点検/交換 61～65 ページ	
		・刈刃取付ボルトの頭部の摩耗具合を確認する。	基準値以下のこと。	○	○		○
		・刈刃取付ナットの緩みの有無を調べる。	緩みが無いこと。	○	○		○
	ナイフ ブレード	・ナイフブレードの変形・亀裂の有無を調べる。	変形・亀裂が無いこと。	○	○	○	
・ナイフブレード取付ボルト・ナットの緩みの有無を調べる。		緩みが無いこと。	○	○	○		

〈給油・給脂・注油・給水一覧表〉

項目	推奨品	補給(交換)時期		容量	参照ページ
燃料	自動車用 無鉛レギュラーガソリン	随時		1.4リットル	22ページ
エンジンオイル	ガソリン エンジンオイル SAE 10W-30 API SF級以上	補給	毎日点検 ※不足時に補給	1.6リットル	42～44 ページ
		交換	初回 : 8時間 2回目～ : 50時間毎	オイルフィルタ 交換時 1.8リットル	
トランスミッション オイル	ギヤーオイル SAE 80W-90	交換	初回 : 50時間 2回目～ : 500時間毎	1.6リットル	45ページ
HSTオイル	ディーゼル エンジンオイル SAE 10W-30 API CD級以上	補給	毎日点検 ※不足時に補給	0.5リットル	46ページ
		交換	初回 : 50時間 2回目～ : 200時間毎		
各給脂箇所	リチウム系 一般グリース	6ヵ月毎 ※必要に応じ給脂		適量	47ページ
バッテリー液	蒸留水	毎月点検 ※不足時に補給		適量	66ページ

※オイル交換時の廃油については地方自治体の指示にしたがい適切な処理をしてください。