

作業のしかた

〈定期点検整備箇所一覧表〉

項目	点検内容	点検時期			備考	
		始業	月例	年次		
灯火装置	前照灯	・エンジンを始動して、ライトスイッチを操作した時、正常に点灯・消灯することを調べる。	○	○	○	
		・レンズの破損、および水等の侵入がないことを調べる。		○	○	
安全スイッチ		・エンジン始動時、安全スイッチが正常に作動することを調べる。	○	○	○	点検/調整 65～68 ページ
		・エンジン運転中、安全スイッチが正常に作動することを調べる。	○	○	○	
刈刃部	ナイフ(刈刃)	・刈刃の割れ、摩耗がないことを調べる。	○	○	○	点検/交換 69～73 ページ
		・刈刃取付ボルトの頭部の摩耗具合を確認する。	○	○	○	
		・刈刃取付ナットの緩みの有無を調べる。	○	○	○	
	ナイフブレード	・ナイフブレードの変形・亀裂の有無を調べる。	○	○	○	
		・ナイフブレード取付ボルト・ナットの緩みの有無を調べる。	○	○	○	

〈給油・給脂・注油・給水一覧表〉

項目	推奨品	補給(交換)時期		容量	参照ページ
燃料	自動車用 無鉛ガソリン	随時		12リットル	24ページ
エンジンオイル	ガソリン エンジンオイル SAE 10W-30 API SF級以上	補給	毎日点検 ※不足時に補給	1.6リットル	49～52 ページ
		交換	初回 : 8時間 2回目～ : 50時間毎	フィルタ交換時 1.8リットル	
トランスミッション オイル	ギヤオイル SAE 80W-90	交換	初回 : 50時間 2回目～ : 500時間毎	1.7リットル	53ページ
HSTオイル	ディーゼル エンジンオイル SAE 10W-30 API CD級以上	補給	毎日点検 ※不足時に補給	0.6リットル	54ページ
		交換	初回 : 50時間 2回目～ : 200時間毎		
各給脂箇所	リチューム系 一般グリース	6ヵ月毎 ※必要に応じ給脂		適量	55ページ
バッテリー液	蒸留水	毎月点検 ※不足時に補給		適量	74ページ

※オイル交換時の廃油については地方自治体の指示にしたがい適切な処理をしてください。