

■定期点検・交換一覧表

※：毎作業前点検

○：点検と調整・掃除・締付け

△：交換

点検箇所・項目	時 間			点検・交換時期										参 照 ページ	
	点検	交換		時 間							それ以降				
				25	50	75	100	125	150	175	200	点 検	交 換		
エ ン ジ ン	エアクリーナ	※ 掃除	交換	毎作業前			△	毎作業前			△	毎作業前	100時間ごと	7	
	リコイルカバー	※ 掃除	-	毎 作 業 前							毎作業前	-	8		
	マフラ周辺部	※ 掃除	-	毎 作 業 前							毎作業前	-	8		
部	点火プラグ	点検	-				○					○	100時間ごと	-	29
	燃料フィルタ	点検	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	28
	燃料パイプ	点検	交換	25時間ごと点検, 1年ごと交換							25時間ごと	1年ごと	28		
	リコイルカバー内部	掃除	-	25時間ごと, 及び作業シーズンごと清掃							25時間ごと	-	28		
走 行 ・ 操 作 部	走行ベルト	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	26	
	走行クラッチワイヤ	調整	-	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	27	
	刈取りクラッチワイヤ	調整	-	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	27	
	側面刈部引起しワイヤ	調整	-	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	27	
	変速ワイヤ	調整	-	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	27	
	タイヤ	※ 点検	調整	毎 作 業 前							毎作業前	-	31		
刈 取 部	刈刃ベルト	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	26	
	刈刃	※ 点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	9・25	
	刈刃取付けボルト	※ 点検	交換	ゆるめたら交換							-	ゆるめるとき	9・25		
	接地板	※ 点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	9・25	
	ホルダ1	※ 点検	-	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	9・25	
	接地板取付けボルト・ナット	※ 点検	-	○	△	○	△	○	△	○	○	25時間ごと	50時間ごと	9・25	
	飛散防止カバー	※ 点検	-	毎 作 業 前							毎作業前	-	8		

■点検・注油一覧表

種 類	点 検 箇 所	処 置	点検・交換時期		容量・規定量(L)	種 類	参 照 ページ
			点 検	交 換			
燃 料	燃料タンク	給油	作業前(作業時)	-	● 容量……………3.2	自動車用レギュラ ガソリン(無鉛)	7
オイル	エンジン	補給 交換	作業前	1回目20時間 その後100時 間ごと	● 規定量 オイルゲージ の上限まで ……………0.6	4サイクルガソリン エンジンオイル SE級以上 SAE10W-30	7 ・ 22
	ミッションケース	補給 交換	50時間ごと	100時間ごと	● 規定量 検油口からオイ ルがにじむまで ……………1.0	ギヤオイルSAE No.90	22
	前輪駆動チェーン	塗布	25時間ごと	-	適量	油	23
グリース	刈刃駆動ジョイント	塗布	作業シーズンごと	-	適量	グリース	24
	ベベルギヤケース	補給	作業シーズン後	-	適量	リチウムグリースNo.2	24