

※：毎作業前点検  
 ○：点検と調整・掃除・締付け  
 △：交換

■定期点検・交換一覧表

点検箇所・項目	時 間		点検・交換時期										参 照 ページ		
	点検	交換	時 間								それ以降				
			25	50	75	100	125	150	175	200	点 検	交 換			
電 装 部	モータ	※ 掃除	—	毎作業前								毎作業前	—	7	
	コントローラ	※ 掃除	—	毎作業前								毎作業前	—	7	
	バッテリー	点検	—	毎作業前								毎作業前	—	7,29	
	バッテリー挿入部 (端子)	※ 掃除	—	毎作業前								毎作業前	—	29	
	電気配線	※ 点検	—	毎作業前								毎作業前	—	7	
走 行 操 作 部	駆動チェーン	点検	交換	○	○	○	○	○	○	○	○	△	25時間ごと	200時間ごと	23
	走行ワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	27
	ハンドル上下調節ワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	27
	ハンドル左右調節ワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	27
	ブレーキワイヤ	※ 調整	—	毎作業前								毎作業前	—	9,28	
	ブレーキバンド	—	交換									△	—	200時間ごと	—
	車輪駆動ボルト	—	交換	折損したら交換								—	折損時	26	
刈 取 部	刈刃・刈刃ボルト	※ 点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	8,24	
	爪付きザガネ・回り止めナット	※ 点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	8,24	
	小判ザガネ・溝付きナット	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	24	
	ホルダ	※ 点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	8	
	ホルダ取付ナット	※ 点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	8,24	
	飛散防止カバー	※ 点検	—	毎作業前								毎作業前	—	7	

■点検・注油一覧表

種 類	点 検 箇 所	処 置	点検・交換時期		容量・規定量(L)	種 類	参 照 ページ
			点 検	交 換			
オイル	ミッションケース	補給 交換	50 時間ごと	100 時間ごと	●規定量 検油口からオイル がにじむまで ……………0.44	ギヤオイル SAE No.90	23
	車軸	注油	25 時間ごと	—	適量	ギヤオイル	24
グリース	駆動チェーン	塗布	25 時間ごと	—	適量	グリース	23