

※：毎作業前点検
 ○：点検と調整・掃除・締付け
 △：交換

■定期点検・交換一覧表

| | 点検箇所・項目 | 時 間 | | 点検・交換時期 | | | | | | | | | | 参 照 ページ |
|---------------------------|---------------|------|----|--------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------------|------------|
| | | 点検 | 交換 | 時 間 | | | | | | | | それ以降 | | |
| | | | | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 点 検 | 交 換 | |
| エンジン部 | エアクリーナエレメント ※ | 掃除 | 交換 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | 25時間ごと | 50時間または1年ごと | 7,23 |
| | メッシュカバー ※ | 掃除 | - | 毎 作 業 前 | | | | | | | | 毎作業前 | - | 8 |
| | マフラ周辺部 ※ | 掃除 | - | 毎 作 業 前 | | | | | | | | 毎作業前 | - | 8 |
| | 点火プラグ | 点検 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25時間ごと | - | 26 |
| | 燃料キャップ | 点検 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25時間ごと | - | 26 |
| | 燃料フィルタ | 点検 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25時間ごと | - | 26 |
| | 燃料パイプ, 始動ポンプ | 点検 | 交換 | 25 時間ごと点検, 1 年ごと交換 | | | | | | | | 25時間ごと | 1 年ごと | 26 |
| | マフラ | 掃除 | - | | | | ○ | | | | ○ | 100時間ごと | - | 26 |
| 走行・操作部 | 走行ワイヤ | 調整 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25時間ごと | - | 24 |
| | 刈刃クラッチワイヤ | 調整 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25時間ごと | - | 24 |
| | ハンドル上下ロックワイヤ | 調整 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25時間ごと | - | 24 |
| | ハンドル左右ロックワイヤ | 調整 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25時間ごと | - | 24 |
| | ブレーキワイヤ ※ | 調整 | - | 毎 作 業 前 | | | | | | | | 毎作業前 | - | 25 |
| | ハンドル伸縮ロックレバー※ | 調整 | - | 毎 作 業 前 | | | | | | | | 毎作業前 | - | 25 |
| | スロットルワイヤ | 調整 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25時間ごと | - | 25 |
| | ブレーキバンド | - | 交換 | | | | | | | | △ | - | 200時間ごと | - |
| | 刈取部 | 刈刃 ※ | 点検 | 交換 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | 25時間ごと | 50時間ごと |
| 刈刃ピン ※ | | 点検 | 交換 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | 25時間ごと | 50時間ごと | 9,22 |
| 刈刃取付ナット・座金 ※ | | 点検 | 交換 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | 25時間ごと | 50時間ごと | 9 |
| ホルダ ※ | | 点検 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25時間ごと | - | 9 |
| ホルダ取付けボルト・ナット ※ | | 点検 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25時間ごと | - | 9 |
| 飛散防止カバー ※ | | 点検 | - | 毎 作 業 前 | | | | | | | | 毎作業前 | - | 8 |
| カバー(カリハ, 1)・カバー(カリハ, 2) ※ | | 点検 | - | 毎 作 業 前 | | | | | | | | 毎作業前 | - | - |
| ゴム(フレーム) ※ | | 点検 | - | 毎 作 業 前 | | | | | | | | 毎作業前 | - | - |

■点検・注油一覧表

| 種 類 | 点 検 箇 所 | 処 置 | 点検・交換時期 | | 容量・規定量(L) | 種 類 | 参 照 ページ |
|------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| | | | 点 検 | 交 換 | | | |
| 燃 料 | 燃料タンク | 給油 | 作業前(作業時) | - | ● 容量……………1.9 | 50：1の混合油 | 7 |
| オイル | ミッションケース | 補給 交換 | 50 時間ごと | 100 時間ごと | ● 規定量 検油口からオイルがにじむまで ……………1.1 | ENEOS社製ハイ ポイドギアオイル GL-5 90番 | 21 |
| | 車軸 | 注油 | 25 時間ごと | - | 適量 | ギヤオイル | 22 |
| グリース | 駆動ギヤ | 塗布 | 50 時間ごと | - | 適量 | グリース | 21 |