

■定期点検・交換一覧表

※：毎作業前点検
 ○：点検と調整・掃除・締付け
 △：交換

点検箇所・項目	時 間		点検・交換時期										参 照 ページ	
	点検	交換	時 間								それ以降			
			25	50	75	100	125	150	175	200	点 検	交 換		
エンジン部	エアクリーナ(サイクロン)※	掃除	交換	毎作業前						△	毎作業前	200時間ごと	7	
	リコイルカバー ※	掃除	-	毎 作 業 前						毎作業前	-	8		
	マフラ周辺部 ※	掃除	-	毎 作 業 前						毎作業前	-	8		
	点火プラグ	点検	-				○				○	100時間ごと	-	29
	燃料カップ	点検	-	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	28
	燃料パイプ	点検	交換	25時間ごと点検, 1年ごと交換						25時間ごと	1年ごと	28		
	リコイルカバー内部	掃除	-	25時間ごと, 及び作業シーズンごと清掃						25時間ごと	-	28		
走行・操作部	走行ベルト	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	26
	走行クラッチワイヤ	調整	-	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	27
	刈取りクラッチワイヤ	調整	-	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	27
	側面刈部引起しワイヤ	調整	-	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	27
	変速ワイヤ	調整	-	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	27
	タイヤ ※	点検	調整	毎 作 業 前						毎作業前	-	31		
	刈刃ベルト	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	26
刈取部	刈刃・刈刃ピン ※	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	毎作業前	50時間ごと	9・25
	刈刃取付けナット	点検	交換	ゆるめたら交換						毎作業前	ゆるめるとき	9・25		
	刈刃ホルダ取付ボルト ※	点検	交換	ゆるめたら交換						毎作業前	ゆるめるとき	9・25		
	飛散防止カバー ※	点検	-	毎 作 業 前						毎作業前	-	8		

■点検・注油一覧表

種 類	点 検 箇 所	処 置	点検・交換時期		容量・規定量(L)	種 類	参 照 ページ
			点 検	交 換			
燃 料	燃料タンク	給油	作業前(作業時)	-	●容量……………3.1	自動車用レギュラ ガソリン(無鉛)	7
オイル	エンジン	補給 交換	作業前	1回目20時間 その後100時 間ごと	●規定量 オイルゲージ の上限まで ……………0.6	4サイクルガソリン エンジンオイル SE級以上 SAE10W-30	7 ・ 22
	ミッションケース	補給 交換	50時間ごと	100時間ごと	●規定量 検油口からオイ ルがにじむまで ……………1.15	ギヤオイルSAE No.90	23
	前輪駆動チェーン	塗布	25時間ごと	-	適量	油	23
	シャフト(ヘンソク)	塗布	25時間ごと	-	適量	油	23
	カナグ(ヘンソク)	塗布	25時間ごと	-	適量	油	23
グリース	刈刃駆動ジョイント	塗布	作業シーズンごと	-	適量	グリース	24
	ベベルギヤケース	補給	作業シーズン後	-	適量	リチウムグリースNo.2	24