

※：毎作業前点検
 ○：点検と調整・掃除・締付け
 △：交換

■定期点検・交換一覧表

点検箇所・項目	時 間		点検・交換時期										参 照 ページ	
	点検	交換	時 間								それ以降			
			25	50	75	100	125	150	175	200	点 検	交 換		
エンジン部	エアクリーナエレメント ※	掃除	—	毎 作 業 前								毎作業前	—	7
	防じんカバー ※	掃除	—	毎 作 業 前								毎作業前	—	8
	シリンダフィン	掃除	—				○				○	100時間ごと	—	27
	マフラ周辺部 ※	掃除	—	毎 作 業 前								毎作業前	—	8
	点火プラグ	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	26
	燃料キャップ	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	26
	燃料フィルタ	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	27
	燃料パイプ	点検	交換	25時間ごと点検，1年後交換								25時間ごと	1年ごと	27
	マフラ	掃除	—				○				○	100時間ごと	—	27
	走行・操作部	駆動チェーン	点検	交換	○	○	○	○	○	○	○	△	50時間ごと	200時間ごと
走行ワイヤ		調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	25
ハンドル上下ロックワイヤ		調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	25
ハンドル左右ロックワイヤ		調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	25
ブレーキワイヤ ※		調整	—	毎 作 業 前								毎作業前	—	10,26
スロットルワイヤ		調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	25
車輪駆動ボルト		—	交換	折損したら交換								—	折損時	24
刈取部		刈刃・刈刃ボルト ※	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと
	回り止めピン・止め輪 ※	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	9,22
	ホルダ ※	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	9
	ホルダ取付けナット ※	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	9
	飛散防止カバー ※	点検	—	毎 作 業 前								毎作業前	—	8

■点検・注油一覧表

種 類	点 検 箇 所	処 置	点検・交換時期		容量・規定量(L)	種 類	参 照 ページ
			点 検	交 換			
燃 料	燃料タンク	給油	作業前(作業時)	—	●容量……1.0	潤滑油混合ガソリン	7
オイル	ミッションケース	補給 交換	50時間ごと	100時間ごと	●規定量 検油口からオイル がにじむまで ……………0.57	ギヤオイル SAE No.90	21
	車軸	注油	25時間ごと	—	適量	ギヤオイル	22
グリース	駆動チェーン	塗布	30時間ごと	—	適量	グリース	21