

■定期点検・交換一覧表

※：毎作業前点検
○：点検と調整・掃除・締付け
△：交換

点検箇所・項目	時 間		点検・交換時期										参 照 ページ			
	点検	交換	時 間								それ以降					
			25	50	75	100	125	150	175	200	点 検	交 換				
エンジン部	エアクリーナエレメント ※	掃除	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	○	△	毎作業前	50時間ごと	7,28
	メッシュカバー ※	掃除	—	毎 作 業 前								毎作業前	—	8		
	シリンダフィン	掃除	—				○					○		100時間ごと	—	29
	マフラ周辺部 ※	掃除	—	毎 作 業 前								毎作業前	—	8		
	点火プラグ	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	27
	燃料キャップ	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	27
	燃料フィルタ	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	28
	燃料パイプ	点検	交換	25時間ごと点検, 1年後交換								25時間ごと	1年ごと	28		
	マフラ	掃除	—				○					○		100時間ごと	—	28
走行・操作部	駆動チェーン	点検	交換	○	○	○	○	○	○	○	○	△	25時間ごと	200時間ごと	25	
	走行ワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	26	
	ハンドル上下ロックワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	26	
	ハンドル左右ロックワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	26	
	ブレーキワイヤ ※	調整	—	毎 作 業 前								毎作業前	—	10,27		
	スロットルワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	26
	ブレーキバンド	—	交換									△	—	200時間ごと	—	
	車輪駆動ボルト	—	交換	折損したら交換								—	折損時	25		
刈取部	刈刃・刈刃ボルト ※	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	9,23
	爪付きザガネ・回り止めナット ※	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	9,23
	小判ザガネ・溝付きナット	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	23
	ホルダ ※	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	9
	ホルダ取付けナット ※	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	9,23
	飛散防止カバー ※	点検	—	毎 作 業 前								毎作業前	—	8		

■点検・注油一覧表

種 類	点 検 箇 所	処 置	点検・交換時期		容量・規定量(L)	種 類	参 照 ページ
			点 検	交 換			
燃 料	燃料タンク	給油	作業前(作業時)	—	●容量……1.0	潤滑油混合ガソリン	7
オイル	ミッションケース	補給 交換	50時間ごと	100時間ごと	●規定量 検油口からオイル がにじむまで ……………0.44	ギヤオイル SAE No.90	22
	車軸	注油	25時間ごと	—	適量	ギヤオイル	23
グリース	駆動チェーン	塗布	25時間ごと	—	適量	グリース	22