

■定期点検・交換一覧表

※：毎作業前点検
 ○：点検と調整・掃除・締付け
 △：交換

点検箇所・項目	時 間		点検・交換時期										それ以降		参 照 ページ	
	点検	交換	時 間										点 検	交 換		
			25	50	75	100	125	150	175	200						
エンジン部	エアクリーナエレメント ※	掃除	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間または1年ごと	8,25
	メッシュカバー ※	掃除	-	毎 作 業 前										毎作業前	-	9
	マフラ周辺部 ※	掃除	-	毎 作 業 前										毎作業前	-	9
	点火プラグ	点検	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	27
	燃料キャップ	点検	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	28
	燃料フィルタ	点検	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	28
	燃料パイプ, 始動ポンプ	点検	交換	25時間ごと点検, 1年ごと交換										25時間ごと	1年ごと	28
	マフラ	掃除	-				○					○	100時間ごと	-	28	
走行・操作部	走行ワイヤ ★	調整	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	25
	刈刃クラッチワイヤ	調整	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	26
	ハンドル上下ロックワイヤ	調整	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	26
	ハンドル左右ロックワイヤ	調整	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	26
	ブレーキワイヤ ※	調整	-	毎 作 業 前										毎作業前	-	27
	ハンドル伸縮ロックレバー※	調整	-	毎 作 業 前										毎作業前	-	27
	スロットルワイヤ	調整	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	26
	ブレーキバンド	-	交換										△	-	200時間ごと	-
刈取部	刈刃 ※	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	9,23
	刈刃ピン ※	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	10,23
	刈刃取付ナット・座金 ※	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	10,23
	ホルダ ※	点検	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	10
	ホルダ取付けボルト・ナット※	点検	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	10
	飛散防止カバー ※	点検	-	毎 作 業 前										毎作業前	-	9

★：最初の運転から2, 3時間後に再調整してください。

■点検・注油一覧表

種 類	点 検 箇 所	処 置	点検・交換時期		容量・規定量 (L)	種 類	参 照 ページ
			点 検	交 換			
燃 料	燃料タンク	給油	作業前 (作業時)	-	● 容量……………1.2	50：1の混合油	8
オイル	ミッションケース	補給 交換	50時間ごと	100時間ごと	● 規定量 検油口からオイル がにじむまで ……………1.1	ギヤオイルSAE No.90	22
	車軸	注油	25時間ごと	-	適量	クボタ純正オイル またはギヤオイル	23
グリース	駆動ギヤ	塗布	50時間ごと	-	適量	クボタスペアグリース	22