

※：毎作業前点検  
 ○：点検と調整・掃除・締付け  
 △：交換

定期点検・交換一覧表

点検箇所・項目	時 間		点検・交換時期										参 照 ページ			
	点検	交換	時 間													
			25	50	75	100	125	150	175	200	点 検	交 換				
エアクリーナエレメント ※	掃除	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	7			
防じんカバー ※	掃除	—	毎 作 業 前										毎作業前	—	8	
シリンダフィン	掃除	—				○					○	100時間ごと	—	28		
マフラ排気管周辺部 ※	掃除	—	毎 作 業 前										毎作業前	—	8	
点火プラグ	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	27			
燃料キャップ	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	27			
燃料フィルタ	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	27			
燃料パイプ	点検	交換	25時間ごと点検，1年後交換										25時間ごと	1年ごと	27	
マフラ	掃除	—				○					○	100時間ごと	—	27		
駆動チェーン	点検	交換		○		○		○			△	50時間ごと	200時間ごと	24		
車輪内部	掃除	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	21			
走行ワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	25			
刈刃クラッチワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	25			
ハンドル上下ロックワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	26			
ハンドル左右ロックワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	26			
ブレーキワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	26			
スロットルワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	26			
ブレーキ ※	調整	交換	毎 作 業 前										△	毎作業前	200時間ごと	26
車輪駆動ピン	—	交換	折損したら交換										—	折損時	24	
刈刃 ※	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	8,22			
刈刃ピン ※	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	9,22			
抜け止めピン ※	点検	交換	○	○	○	△	○	○	○	△	25時間ごと	100時間ごと	9,22			
ピン固定ボルト ※	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	9			
ホルダ ※	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	9			
ホルダ取付けナット ※	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	9			
飛散防止カバー ※	点検	—	毎 作 業 前										毎作業前	—	8	

点検・注油一覧表

種 類	点 検 箇 所	処 置	点検・交換時期		容量・規定量(L)	種 類	参 照 ページ
			点 検	交 換			
燃 料	燃料タンク	給油	作業前(作業時)	—	●容量……1.6	潤滑油混合ガソリン	7
オイル	ミッションケース	補給 交換	50時間ごと	100時間ごと	●規定量 検油口からオイル がにじむまで ……………0.75	ギヤオイル SAE No.90	20
	車軸	注油	25時間ごと	—	適量	ギヤオイル	21
グリース	駆動チェーン	塗布	25時間ごと	—	適量	グリース	20
	車輪駆動ギヤ						21