

※：毎作業前点検
 ○：点検と調整・掃除・締付け
 △：交換

■定期点検・交換一覧表

点検箇所・項目	時 間		点検・交換時期										参 照 ペー ジ	
	点検	交換	時 間								それ以降			
			25	50	75	100	125	150	175	200	点 検	交 換		
エンジン部	エアクリーナエレメント ※	掃除	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	7,23
	防じんカバー ※	掃除	—	毎 作 業 前								毎作業前	—	8
	シリンダフィン ※	掃除	—	毎 作 業 前								毎作業前	—	—
	マフラ周辺部 ※	掃除	—	毎 作 業 前								毎作業前	—	8
	点火プラグ	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	26
	燃料キャップ	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	26
	燃料フィルタ	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	26
	燃料パイプ	点検	交換	25時間ごと点検，1年後交換								25時間ごと	1年ごと	26
走行・操作部	マフラ	掃除	—			○					○	100時間ごと	—	26
	駆動チェーン	点検	交換	○	○	○	○	○	△	○	○	25時間ごと	150時間ごと	23
	走行ワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	24
	刈刃クラッチワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	24
	ハンドル上下ロックワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	25
	ハンドル左右ロックワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	25
	ブレーキワイヤ ※	調整	—	毎 作 業 前								毎作業前	—	25
	スロットルワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	25
	ブレーキバンド	—	交換								△	—	200時間ごと	—
	車輪駆動ピン	—	交換	折損したら交換								—	折損時	22
刈取部	刈刃 ※	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	8,21
	刈刃ピン ※	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	9,21
	抜け止めピン ※	点検	交換	○	○	○	△	○	○	○	△	25時間ごと	100時間ごと	9,21
	ピン固定ボルト ※	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	9
	ホルダ ※	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	9
	ホルダ取付けボルト・ナット ※	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	9
	飛散防止カバー ※	点検	—	毎 作 業 前								毎作業前	—	8

■点検・注油一覧表

種 類	点 検 箇 所	処 置	点検・交換時期		容量・規定量(L)	種 類	参 照 ペー ジ
			点 検	交 換			
燃 料	燃料タンク	給油	作業前(作業時)		●容量……1.2	50：1の混合油	7
オイル	ミッションケース	補給 交換	50時間ごと	100時間ごと	●規定量 検油口からオイル がにじむまで ……………1.1	ギヤオイル SAE No.90	20
	車軸	注油	25時間ごと	—	適量	ギヤオイル	21
グリース	駆動チェーン	塗布	25時間ごと	—	適量	グリース	20