

■定期点検・交換一覧表

※：毎作業前点検
○：点検と調整・掃除・締付け
△：交換

点検箇所・項目	時 間		点検・交換時期										参 照 ペー ジ	
	点検	交換	時 間											
			25	50	75	100	125	150	175	200	点 検	交 換		
エ ン ジ ン 部	エアクリーナ	※ 掃除	交換	○	○	○	△	○	○	○	△	25時間ごと	100時間ごと	6
	防じんカバー	※ 掃除	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	7
	マフラ周辺部	※ 掃除	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	7
	点火プラグ	点検	—				○				○	100時間ごと	必要なとき	27
	燃料フィルタ	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	必要なとき	27
	燃料パイプ	点検	交換	25時間ごと点検, 1年ごと交換								25時間ごと	1年ごと	26
	防じんカバー内部	掃除	—	25時間ごと, 及び作業シーズンごとと清掃								25時間ごと	—	26
走 行 操 作 部	走行ベルト	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	24
	走行クラッチワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	25
	刈取りクラッチワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	26
	側面刈部ロックワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	26
刈 取 部	刈刃ベルト	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	25
	刈刃	※ 点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	8・23
	刈刃取付けボルト	※ 点検	交換	ゆるめたら交換								—	ゆるめるとき	8・23
	接地板	※ 点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	8・23
部	ホルダ	※ 点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	8・23
	接地板取付けボルト・ナット	※ 点検	—	○	△	○	△	○	△	○	○	25時間ごと	50時間ごと	8・23
	飛散防止カバー	※ 点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	7

高圧洗車
以上

■点検・注油一覧表

種 類	点 検 箇 所	処 置	点検・交換時期		容量・規定量(L)	種 類	参 照 ペー ジ
			点 検	交 換			
燃 料	燃料タンク	給油	作業前(作業時)	—	●容量……………3.0	自動車用レギュラ ガソリン(無鉛)	6
オイル	エンジン	補給 交換	作業前	1回目20時間 その後100時 間ごと	●規定量 オイルゲージ の上限まで ……………0.7	4サイクルガソリ ンエンジンオイル SE級以上 SAE10W-30	6 ・ 20
	ミッションケース	補給 交換	50時間ごと	100時間ごと	●規定量 検油口からオイ ルがにじむまで ……………1.0	ギヤオイルSAE No.90	20
グリース	前輪駆動チェーン	塗布	25時間ごと	—	適量	グリース	21
	刈刃駆動ジョイント	塗布	作業シーズンごと	—	適量	グリース	22
	側面刈部角度調節プレート	塗布	作業シーズンごと	—	適量	グリース	21
	ベベルギヤケース	補給	作業シーズン後	—	適量	リチウムグリース No.2	22

エンジン
量の点
換をして