

※：毎作業前点検
 ○：点検と調整・掃除・締付け
 △：交換

■定期点検・交換一覧表

点検箇所・項目	時 間		点検・交換時期										参 照 ページ			
	点検	交換	時 間													
			25	50	75	100	125	150	175	200	点 検	交 換				
エ ン ジ ン	エアクリーナ ※	掃除	交換	毎 作 業 前			△	毎 作 業 前			△	毎作業前	100時間ごと	6		
	リコイルカバー ※	掃除	—	毎 作 業 前										毎作業前	—	7
	マフラ周辺部 ※	掃除	—	毎 作 業 前										毎作業前	—	7
部	点火プラグ	点検	—				○					○	100時間ごと	—	27	
	燃料フィルタ	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	27	
	燃料パイプ	点検	交換	25時間ごと点検, 1年ごと交換								25時間ごと	1年ごと	26		
	リコイルカバー内部	掃除	—	25時間ごと, 及び作業シーズンごとと清掃								25時間ごと	—	26		
走 行 操 作 部	走行ベルト	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	24		
	走行クラッチワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	25		
	刈取りクラッチワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	26		
	側面刈部ロックワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	26		
刈 取 部	刈刃ベルト	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	25		
	刈刃 ※	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	8・23		
	刈刃取付けボルト ※	点検	交換	ゆるめたら交換								—	ゆるめるとき	8・23		
	接地板 ※	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	8・23		
部	ホルダ ※	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	8・23		
	接地板取付けボルト・ナット ※	点検	—	○	△	○	△	○	△	○	○	25時間ごと	50時間ごと	8・23		
	飛散防止カバー ※	点検	—	毎 作 業 前								毎作業前	—	7		

■点検・注油一覧表

種 類	点 検 箇 所	処 置	点検・交換時期		容量・規定量(L)	種 類	参 照 ページ
			点 検	交 換			
燃 料	燃料タンク	給油	作業前(作業時)	—	●容量……………3.0	自動車用レギュラ ガソリン(無鉛)	6
オイル	エンジン	補給 交換	作業前	1回目20時間 その後100時 間ごと	●規定量 オイルゲージ の上限まで ……………0.7	4サイクルガソリ ンエンジンオイル SE級以上 SAE10W-30	6 ・ 20
	ミッションケース	補給 交換	50時間ごと	100時間ごと	●規定量 検油口からオイル がにじむまで ……………1.0	ギヤオイルSAE No.90	20
グリース	前輪駆動チェーン	塗布	25時間ごと	—	適量	グリース	21
	刈刃駆動ジョイント	塗布	作業シーズンごと	—	適量	グリース	22
	側面刈部角度調節プレート	塗布	作業シーズンごと	—	適量	グリース	21
	ベベルギヤケース	補給	作業シーズン後	—	適量	リチウムグリース No.2	22