

4. 給油、給脂点検一覧表

重要：

- 点検するときは本機を平たんな場所に置いて行ってください。本機が傾いていると正確な量を示しません。
- 使用するオイル、グリースは、指定のオイル、グリースを使用してください。
- 補給や交換の際は、ゴミや水が混入しないようにしてください。

種類	点検箇所	処置	点検、交換時期		容量、規定量 (L)	種類	参照ページ
			点検	交換			
燃料	燃料タンク	給油	作業前、 作業時	—	容量 2.05	ガソリンとエンジンオイル が 50:1 の混合油	53
オイル	ミッションケース	補給 交換	50 時間 ごと	100 時間ごと	規定量 1.47 検油口からオイルがにじむま で	ギヤオイル SAE90	61
	旋回軸ケース	給脂	25 時間 ごと	—	適量	シャーシグリース	55
	ガバナ室	補給 交換	150 時 間ごと	300 時間ごと	規定量 0.04	ギヤオイル SAE90	*1

*1 購入先または整備工場で行ってください。

- 表の時間は作業条件、作物条件、メンテナンス（保守、点検）により、異なる場合があります。