

MHL352

1. 定期点検一覧表

点検・調節箇所	規定量	内容	点検・交換時期	参照ページ
エンジンオイル	0.6ℓ	エンジンオイル SE級以上 ●夏期(20℃以上) ……SAE30 ●秋・春期 (10℃~20℃) ……SAE20 ●冬期(10℃以下) ……SAE10W-30 交換	1回目: 20時間目 2回目以降: 50時間毎	33、 52
走行ミッション オイル	0.6ℓ	ギヤーオイル90番 交換	1回目:50時間目 2回目以降: 100時間毎	34、 52
油圧オイル	1.6ℓ	エンジンオイル … SAE10W-30 補給、交換	作業前に点検	34、 53
エアクリーナ		白灯油で洗浄または 交換	30時間毎洗浄 汚れているとき は都度	53
燃料こし器		洗浄	都度	54
燃料パイプ		交換、結合部の点検	2年毎に交換	54
電気配線		被覆のはがれや傷を 点検	毎年点検	54
バッテリー		点検・蒸留水補給	作業前に点検	56
点火プラグ		清掃	200時間毎	55
クローラ	10mm	たわみ量の調節	作業前に点検	57
サイドクラッチ レバー		旋回できるか確認	調整については 販売店に ご依頼ください。	57
走行クラッチ ペダル	10~15mm	ペダルの遊び量		58
走行クラッチ レバー		スリップしていないか 確認		58
転輪取付けボルト		増締め	作業前に点検	59
エンジン取付け ボルト		増締め	作業前に点検	59