

## 給油脂類

○:点検、補給

▲:交換

※1は初回のみです。

※2は状態に応じて注油してください。

エンジン部分は、エンジン取扱説明書を参照してください。

| 項目   | 使用油脂   | 規定量                    | 点検・整備時期 |         |                 |                |
|--|--|------------------------|---------|---------|-----------------|----------------|
|  |  |                        | 始業時     | 20時間    | 6ヶ月または100時間の短い方 | 1年または200時間の短い方 |
| エンジンオイル                                      | ガソリンエンジンオイル<br>SE/SF級 SAE#10W-30                       | 1.2L                   | ○       | ▲<br>※1 | ▲               |                |
| トランスミッション<br>オイル                             | ギアオイル SEA#90   | 全量 0.7L<br>交換時<br>0.6L |         |         |                 | ▲              |
| 燃料   | 自動車用無鉛ガソリン<br>(JIS2号自動車ガソリン)                           | 6.0L                   | ○       |         |                 |                |
| レバー及びテンションアーム支<br>点部及び各軸受<br>け軸受けと駆動<br>チェーン | ガソリンエンジンオイル<br>SE/SF級 SAE#10W-30<br>または、<br>リチウムグリース2号 | 適宜                     |         | ○<br>※2 |                 |                |
| 減速ボックス                                       | リチウムグリース2号   | 適宜                     |         |         | ○<br>※2         |                |