

給油脂類

○:点検、補給

▲:交換

※1は初回のみです。

※2は状態に応じて注油してください。

エンジン部分は、エンジン取扱説明書を参照してください。

| 項目 | 使用油脂 | 規定量 | 点検・整備時期 | | | |
|--|--|------------------------|---------|---------|-----------------|----------------|
| | | | 始業時 | 20時間 | 6ヶ月または100時間の短い方 | 1年または200時間の短い方 |
| エンジンオイル | ガソリンエンジンオイル SE/SF級 SAE#10W-30 | 1.2L | ○ | ▲ ※1 | ▲ | |
| トランスミッション オイル | ギアオイル SEA#90 | 全量 0.7L 交換時 0.6L | | | | ▲ |
| 燃料 | 自動車用無鉛ガソリン (JIS2号自動車ガソリン) | 6.0L | ○ | | | |
| レバー及びテンションアーム支 点部及び各軸受 け軸受けと駆動 チェーン | ガソリンエンジンオイル SE/SF級 SAE#10W-30 または、 リチウムグリース2号 | 適宜 | | ○ ※2 | | |
| 減速ボックス | リチウムグリース2号 | 適宜 | | | ○ ※2 | |